

InkColour Tex

Voor zwart of donker gekleurde T-shirts, sweatshirts, katoenen draagtassen etc.

Voor het gebruik van inkjet transfer papier raden wij u aan onderstaande en de instructies uit de printer handleiding te volgen.

1) Opslag inkjet transfer papier

Bewaar uw inkjet transfer papier op een droge en koele plaats in de originele verpakking. Een te hoge vochtigheidsgraad en direct zonlicht beïnvloedt de afdruk kwaliteit nadelig.

2) Gebruik inkjet transfer papier

Voorkom vouwen en oprollen van inkjet foto papier. Houd uw inkjet foto papier alleen bij de randen vast. Vingerafdrukken en andere vlekken hebben een nadelige invloed op de af te drukken afbeelding en kleuren.

3) Instelling inkjet printer

Voor een optimaal resultaat dient u, aan de hand van de voorschriften van de fabrikant te controleren of uw computerprogrammatuur in de juiste printerstand staat. In de voorschriften wordt ook het aantal vel inkjet transfer papier gegeven die in de papierinvoer mogen. Bij twijfel adviseren wij u inkjet transfer papier één voor één in te voeren. Let op: bedruk de blanco zijde van inkjet transfer papier en bedruk leesbaar (dus niet gespiegeld). Alvorens uw eerste afdruk te maken raden wij u aan eerst een eenvoudig papier aan een zijde te markeren en deze te bedrukken. Hiermee weet u hoe het papier ingevoerd dient te worden. Wanneer u meerdere afdrukken maakt dient u elk vel bedrukt transfer papier onmiddellijk te verwijderen uit printer.

4) Verwerken bedrukt inkjet transfer papier

Voorkom aanraking van bedrukt inkjet transfer papier totdat de inkt volledig droog is. Knip vervolgens voorzichtig het beeld uit, zonder wit randje over te houden. Verwijder papieren onderlaag. Dit gaat makkelijker door het voorzichtig een stukje in te scheuren. Pas op dat u de bovenlaag niet beschadigt met uw nagels.

5) Opbrengen bedrukt inkjet transfer papier

- Verwarm strijkijzer op laagste katoenstand. Gebruik niet stoomstand.
- Leg textiel (let op; meer dan 60% katoen) op een stevig, vlak & hittebestendig oppervlak (bv. houten plaat). Zorg ervoor dat het kreukvrij ligt.
- Leg uitgeknipt motief op textiel met de beeldzijde naar boven en leg hierop bijgesloten siliconen papier.
- Opbrengen van A4 formaat kost ca. 4 minuten:
- Strijk zonder druk en gelijkmatig opdat beeld vast komt te zitten (ca. 2 min.)
- Vervolgens strijk met lichte druk en laat strijkbout niet stil staan. (ca. 15 sec. op één plek)
- Vervolgens strijk met middelmatige druk en laat strijkbout stil staan op ieder plek (ca. 10 sec.)
- Tot slot strijk de randen met middelmatige druk en laat strijkbout niet stilstaan (ca. 35 sec.)
- Laat tetiel helemaal afkoelen, daarna verwijder gelijkmatig het siliconen papier.

6) Wassen

- Wacht minimaal 24 uur alvorens textiel met motief voor het eerst te wassen. Het wassen kan machinaal tot 40 graden. Draai textiel met motief altijd binnenstebuiten. Het textiel met motief mag niet in wasdroger en chemisch gereinigd worden.

7) Fixeren

- De houdbaarheid van textiel met motief wordt vergroot door na het wassen het motief te bedekken met siliconen papier of bakpapier en nogmaals te strijken (ongeveer 1 minuut)