

InkDecal

F Indication d'application

InkDecal est constitué de 2 feuilles d'impression pour imprimantes à jet d'encre, et de deux feuilles de pellicule céramique. Grâce au recouvrement spécial des feuilles d'impression, l'encre couleur de votre imprimante est rendue de façon idéale, même avec une résolution de 1440 dpi, et est liée au support après la fixation thermique (cuisson) jusqu'à devenir résistante à l'eau et au lavage. Il est donc possible d'imprimer sans problème des tasses, des assiettes, des carreaux ou des panneaux en métal, par exemple.

Impression

1. Placez une seule feuille à l'endroit (la face à imprimer est le côté blanc mat) dans l'imprimante.
2. Le réglage du papier dans l'imprimante est «papier standard».
3. Imprimez le motif à l'**envers** et laissez-le sécher quelques minutes. (env. 20 minutes)

Repasser

Découper grossièrement le visuel. Posez-le ensuite sur le côté brillant de la pellicule InkDecal, et découpez dans cette feuille un morceau de la taille du motif. Placer d'abord le patron avec la face du visuel sur le côté brillant du film et poser ensuite du papier pour cuisson ou papier silicone. Repasser les feuilles de chaque côté en pressant légèrement à la position "lin" (150°C-160°C) pendant 15 à 20 secondes. **ATTENTION: Ne pas trop faire bouger le fer afin d'éviter une superposition des feuilles et un effacement du visuel. En cas d'utilisation d'un fer à vapeur prière de ne pas poser les films sous les buses.**

Transfert

1. Laissez refroidir les feuilles que vous venez de repasser (3-5 minutes).
2. Retirez le support papier du verso de la feuille d'impression.
3. Découper soigneusement le visuel.
4. Placez-le maintenant dans un bain d'eau tiède, jusqu'à ce que le motif se laisse détacher du support papier, après une minute environ.
5. Poussez le motif avec précaution du support papier sur l'objet soigneusement nettoyé au préalable, et positionnez le motif.
6. Tamponnez le motif avec une serviette douce et faites partir l'eau avec précaution et sans laisser de bulles entre le motif et l'objet.

Fixation thermique

Laissez sécher le motif pendant environ 10 heures.

La fixation thermique est seulement applicable sur des produits finis.

Préchauffez le four à 150°C-160°C. Placez l'objet dans le four pendant environ 30-45 minutes.

ATTENTION: Respectez scrupuleusement le processus de cuisson. Retirez immédiatement l'objet du four si vous constatez la formation de colorations brunâtres. Dans ce cas, la température du four était peut-être trop élevée ou la durée de cuisson a été dépassée. Si jamais le visuel se décolore, la décoloration se laisse encore enlever à température chaude à l'aide d'une éponge moite.

Remarque particulière

Le produit est lavable après le processus de cuisson. Nous vous conseillons de ne laver l'objet qu'à la main, afin de ne pas endommager le motif.

La pellicule a été conçue exclusivement pour une utilisation avec des imprimantes à jet d'encre.