

InkDecal

Gebruiksaanwijzingen

InkDecal bestaat uit 2 inkjetvellen en 2 vellen keramische folie. De speciale laag van de te bedrukken vellen geeft ook bij een resolutie van 1440 dpi de kleureninkt van uw printer optimaal weer en verbindt deze na de thermische fixering (inbranden) water- en spoelvast met de ondergrond. Op die manier kunnen kopjes, borden, tegels of bijv. metalen borden zonder problemen worden bedrukt.

Druk

1. Elke folie afzonderlijk, met de te bedrukken zijde naar boven (witte, matte zijde is de te bedrukken zijde) in de printer leggen.
2. De papierinstelling van de printer moet op "Standaardpapier" staan.
3. Het motief in **spiegelbeeld** afdrukken en enkele minuten laten drogen. (ca. 20 min.)

Strijken

Knip nu het figuur grofweg in vorm. Leg het dan op de glanzende zijde van de decalfolie en snijd ook uit dit vel een stuk uit volgens motiefgrootte.

Plaats het papier met de bedrukte kant op de glanzende kant van het keramische folie en bedek het met bak- of siliconepapier. Strijk de vellen aan beide zijden met lichte druk op elkaar, met het strijkijzer op stand "Katoen" (150°C-160°C) ca. 15-20 sec.

LET OP: Houdt het strijkijzer rustig, zodat de folie niet verschuift en het figuur niet verwist. Als u een stoomstrijkijzer gebruikt erop letten dat de stoom niet direct met de folie in contact komt.

Transfer

1. Laat de samengestreeken vellen afkoelen (3-5 min.).
2. Trek de papierhouder van de achterkant van het bedrukte vel af.
3. Snijdt nu het figuur precies op maat.
4. Leg het in een handwarm waterbad tot het motief na ca. 1 min. van het dragerpapier kan worden geschoven.
5. Schuif het motief voorzichtig van het dragerpapier op het voorwerp dat voordien grondig is gereinigd, en positioneer het motief.
6. Dep het motief met een zachte doek en wrijf heel voorzichtig en zonder dat er luchtblazen ontstaan het water vantussen het motief en het voorwerp.

Thermische fixering

Het motief ca. 10 uren laten aandrogen.

Thermische fixering is bruikbaar bij keramischen productie

De oven voorverwarmen bij 150°C-160°C. Het voorwerp ca. 30-45 min. in de oven plaatsen.

OPGELET: Volg het inbranden nauwkeurig. Neem het voorwerp meteen uit de oven indien u bruine verkleuringen vaststelt. Het is mogelijk dat de temperatuur van de oven te hoog was ingesteld of dat de inbrandtijd werd overschreden. Mocht de afbeelding verkleurd zijn, kan de verkleuring met een vochtige spons verwijderd worden, zolang deze nog warm is.

Bijzondere aanwijzingen

Uw produkt zal na het inbranden, afwasbaar zijn. Het is raadzaam het voorwerp steeds met de hand af te wassen, om te voorkomen dat het motief wordt beschadigd.

De folie is uitsluitend bestemd voor gebruik met een inkjetprinter.