

InkTransfer Tex

Imprimant à jet d'encre

Encrable imprimable sur toutes imprimantes usuelles à jet d'encre de bureau ou personnelles. Chargez spécifiquement une feuille de papier transfert hors de la case à papier standard de votre imprimante.

Imprimez le motif inversé symétriquement sur le papier transfert. Découpez le papier non encré en trop en laissant une bordure de 3 à 4 mm par rapport à la partie imprimée.

Règlage de l'imprimante

Choisissez un réglage correspondant pour papier spécial ou papier pour tricot. Pour obtenir un résultat optimal, il suffit de sélectionner un réglage moyen en particulier pour des photos (ca. 600 dpi).

Un motif repassé sur une étoffe peut apparaître plus sombre que celui de l'original comparable. Nous recommandons donc de réhausser si possible la luminosité du réglage de l'imprimante de 5 à 10%

Transfert

Le transfert du motif imprimé s'opère à l'aide d'un fer à repasser sans vapeur!

Repassez l'étoffe avant le transfert, puis appliquez le papier transfert en posant le côté imprimé sur l'étoffe lissée.

Repassez sur un appui rigide et thermostable. Sélectionnez sur votre fer à repasser le réglage "coton"; préchauffez le fer pendant env. 5 minutes (température env. 180°C).

Commencez par un des coins, repassez lentement en faisant glisser le fer à repasser env. 5 fois sur un bord le long du papier transfert en pressant fortement.

Veillez, au cours de cette opération, à atteindre avec le milieu chaud de la surface de votre fer à repasser toutes les parties du papier transfert (en particulier tous les bords et encoignures).

Renouvelez ce processus jusqu'à ce que vous ayez atteint la lisière opposée du papier transfert en déplaçant progressivement le fer à repasser.

Le repassage complet devrait durer au moins de 90 à 180 secondes selon les dimensions du motif à transférer (pour une feuille format A4 complète).

Laissez ensuite refroidir l'impression-transfert pendant au moins deux minutes, puis étirez légèrement l'étoffe sur un des coins de la feuille. Vous pourrez alors lentement dégager entièrement le papier

Appliquez le papier anti-adhésif sur le motif repassé.

Repassez le motif ainsi recouvert en exerçant une forte pression pendant 1 minute (pour une feuille format A4 complète).

Ne jamais repasser un motif transféré non protégé!

Le papier anti-adhésif se laisse simplement dégager après le repassage.

Il convient de laver le tricot avant de le porter pour garantir la durabilité du transfert.

Attention: l'impression pourrait légèrement se jaunir si le repassage s'effectuait trop longtemps ou trop chaud!

Directives de lavage

Retournez le tricot à l'envers. Lavez à part pour le premier nettoyage. Lavez à une température maximale de 40°C dans la machine à laver avec une lessive normale (nous recommandons de sélectionner une vitesse d'essorage élevée).

Sortir le tricot immédiatement après le lavage. Les couleurs du motif imprimé risqueraient, sans cette précaution, de couler sur l'étoffe.

Laissez sécher le vêtement à l'air.

Repassez le motif ainsi recouvert en appuyant fortement pendant 1 min.