

## XeroColorTex HT (R)

<b>Beschreibung:</b>	Transferfolie für Farblaserdrucker und zum Bedrucken von dunklen Baumwoll- und Mischgeweben, sowie Polyester- und Nylongewebe
<b>Einsatzbereich:</b>	T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen und vieles mehr.
<b>empfohlene Drucker</b>	Farblaserdrucker mit Originaltoner von z.B.: Canon, Epson, Hewlett-Packard, Minolta-QMS, Brother, Samsung, Dell etc.
<b>Verarbeitungshinweise und Druckereinstellung</b>	Vor dem Einlegen mehrerer Bögen sollte das Material gut aufgefächert werden. - Transferfolie ausschließlich über den Einzelblatteinzug zuführen. Achten Sie bitte auf die richtige Zuführung der beschichteten Seite! - Druckereinstellung „schweres Papier“ oder ähnliche Einstellung. - Das gewünschte Bild seitenrichtig (nicht spiegelbildlich) drucken.
<b>Übertragung (Vorbereitung)</b>	- Zur optimalen Wärmeverteilung und Übertragung empfehlen wir, eine harte glatte Unterlage mit Kissenbezug, Baumwoll- oder Leinentuch zu belegen. (Die Verwendung eines Bügelbrettes wird nicht empfohlen -> zu weich!) - Darauf das zu bedruckende Textil legen. - Den Druck mit einer Schere konturgenau zuschneiden. - Transfer vorsichtig vom Schutzpapier ablösen und mit der bedruckten Seite nach oben faltenfrei auf dem Textil positionieren. - Trennpapier oder handelsübliches Backpapier auf das Motiv legen.
<b>Übertragung mit Bügeleisen</b>	- Bügeleisen auf die höchste Stufe einstellen. (In der Regel ist dies „Leinen“) - Das Bügeleisen je nach Gewebetyp ca. 20 - 35 Sek. ohne Verwendung von Dampf auf das Textil aufpressen, nicht jedoch „aufbügeln“! Das Motiv verbindet sich während dieser Zeit mit dem Gewebe. - Falls die gewählte Zeit nicht ausreichend war, kann das Transfer mit dem Bügeleisen durch wiederholtes Aufpressen nachbehandelt werden.
<b>Übertragung mit Transferpresse</b>	Baumwolle / Mischgewebe: 190°C / mittlerer Druck / 25 Sek. Nylon / Polyester: 185°C / mittlerer Druck / 15 Sek.
	Nach dem Aufpressen Trennpapier erkalten lassen und dann entfernen.
<b>Waschanleitung</b>	Vor dem Waschen Textil auf links drehen. - Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40°C. - Mildes Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden. - Bedruckte Textilien ohne Zugabe von Weichspüler waschen. - Grundsätzlich nicht für den Wäschetrockner geeignet.  Bei reinen Baumwollgeweben können die Farben nach dem Waschen heller erscheinen. Legen Sie Backpapier oder Trennpapier auf die Bildfläche und bügeln Sie das Textil mit niedriger Temperatur. Die Farben bekommen somit ihre ursprüngliche Leuchtkraft zurück. Falls kein Backpapier oder Trennpapier verfügbar ist, sollte das Textil „von links“ gebügelt werden.
<b>Technische Daten</b>	Grammatur ~ 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Lagerung</b>	Die Folien sollten in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden.