

# InkColour Tex

## Films transferts

Créer des maintenant vos propres t-shirts. En exemplaires uniques ou petites quantités. Vos avantages: liberté de choix pour vos dessins ou textes avec votre ordinateur et de les imprimer avec votre imprimante jet d'encre sur le film transfert. Les films transferts peuvent être utilisés sur des tissus en coton et coton / polyester (pas plus de 40%) de couleur foncée.

### 1. Création et impression de l'iniage

- Avant d'imprimer l'image finale, faire un essai afin de s'assurer de la bonne position de l'image sur le transfert.
- Vérifier les paramètres de l'imprimante; introduire feuille par feuille.
- Imprimer sur la partie blanche du film transfert.
- Imprimer l'image sur le transfert sans l'option miroir.
- Ne pas utiliser l'option de l'imprimante «film transfert», autrement le motif sera imprimé avec l'effet miroir.
- Les paramètres recommandés sont: papier Standard / normal / haute résolution (jusqu'à 1440 dpi).
- Laisser bien sécher l'encre sur le transfert.
- Découper le dessin et arrondir les bords - enlever les bords non nécessaires.

### 2. Application

- Utiliser un support dur, lisse et stable (une table par exemple). Poser un morceau de carton épais ou une taie d'oreiller sur le support afin de le protéger. (Une planche à repasser ne constitue pas un support suffisamment dur pour effectuer un transfert optimal).
- Appliquer le textile sur le support en évitant de faire des plis.
- Enlever soigneusement le support non imprimé lentement et régulièrement qui se décolle en une seule pièce.
- Faire préchauffer le fer à repasser au plus chaud (ne pas utiliser un fer à repasser à vapeur afin de ne pas abîmer le transfert).
- Poser le film transfert imprimé, l'image vers le bas, dans la position désirée.
- Recouvrir l'image avec le papier sulfurisé (utilisable plusieurs fois).  
Attention: ne pas mettre le fer à repasser directement sur le transfert.
- Repasser permet de l'aplatir. Laisser le tissu refroidir avant de repasser le film transfert.
- Appliquer le fer à repasser chaud avec de légères pressions afin de fixer l'image (sans vapeur à 180°C). Puis, repasser l'image vigoureusement en continu du haut vers le bas ou de droite à gauche (en moyenne pendant 60s suivant la taille de l'image). Le fer à repasser doit être toujours en mouvement. Ne pas oublier les coins et les bordures de l'image.
- Laisser refroidir complètement le tissu; si le transfert n'adhère pas totalement au tissu répéter au besoin l'opération. Puis enlever le papier sulfurisé d'un mouvement régulier.
- Votre t-shirt personnalisé est fini.
- Conseils: laver les t-shirts neufs une fois avant d'appliquer le transfert, car selon leur provenance, de faibles quantités de produits chimiques peuvent rester dans le textile et influencer la qualité de l'impression.

### 3. Lavage

- Ne pas laver le t-shirt dans les 24 heures qui suivent l'impression.
- Laver en machine à 40°C maximum. Retourner le vêtement avant de le laver
- Laisser sécher à l'air libre: ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas repasser directement sur le transfert. Retourner le vêtement pour le repassage.

### 4. Remarques

- Imprimer et repasser le même jour si possible.
- La surveillance d'un adulte est recommandée pour les enfants; à utiliser dans une pièce aérée.
- Transfert t-shirt dans des conditions ambiantes dans l'emballage fermé.